

# Apesin Rapid

## Απολυμαντικό υγρό γενικής χρήσης

### Σύνθεση:

100g APESIN rapid περιέχουν 11g Didecyldimethyl, ammoniumchloride, 8.4g Cocos-propylen- diamin-guanidinium-diacetate, 10g Bis-amhno-propyl-dodecyl-amin, 16g Isoropropanol, καθώς και μη ιονικά τασιενεργά μεταξύ 5-15%, άρωμα και συμπλοκοποιητές. PH:~ 10,5

### Ιδιότητες:

Έχει ευρύ φάσμα δράσης σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις εφαρμογής. Τέλειες καθαριστικές δυνατότητες χωρίς να επηρεάζει τις επιφάνειες. Δεν επηρεάζει κατά τη χρήση του το προσωπικό που το εφαρμόζει. Δερματολογικά ελεγμένο.

### Περιοχή εφαρμογής:

Σε όλες τις επιφάνειες που πλένονται σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων (κουζίνες, Catering κ.λ.π.). Κατάλληλο και για δάπεδα με επίστρωση παρκετινής.

### Εφαρμογή:

Προληπτική εφαρμογή κατά DGHM (Γερμανική Υπηρεσία για Υγιεινή και Μικροβιολογία):

0.25% / 60 λεπτά 0.5% / 30 λεπτά

HBV/HIV : 0.25% / 60 λεπτά 0.5% / 30 λεπτά

Tbc : 1.0 % / 60 λεπτά 3.0% / 30 λεπτά

Rotavirus : 0.25% / 5 λεπτά

Adenovirus: 0.25% / 60 λεπτά 0.5% / 30 λεπτά

Papovavirus: 0.5%/240 λεπτά

Απολύμανση επιφανειών σύμφωνα με την Γερμανική Κτηνιατρική Υπηρεσία (DVG): π.χ. Σε τομείς με υψηλή ή χαμηλά επιβάρυνση λευκωμάτων σε 10oC/20oC, 0.5% / 60 λεπτά. Σε διάλυση 0.25% βάζετε 20ml (=1 δόση της δοσομετρικής φιάλης) σε 8 λίτρα νερό. Κατάλληλο για κάθε μέθοδο υγρού καθαρισμού.

Η χρήση του προϊόντος επιτρέπεται σε μονάδες με χημικό και βιολογικό καθαρισμό. Μετά από διαρροή ή έκχυση του πυκνού προϊόντος χρησιμοποιείτε απορροφητικό υλικό όπως άμμο ή πριονίδι και ξεπλύνετε καλά τα υπολείμματα με νερό. Αποφύγετε την απελευθέρωση του προϊόντος στον υδροφόρο ορίζοντα ή το αποχετευτικό σύστημα. Η συσκευασία δίνεται για ανακύκλωση μόνο όταν αδειάσει εντελώς. Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

### Προφυλάξεις κατά τη χρήση:

Διαβρωτικό. Περιέχει τεταρτοταγείς αμμωνιοενώσεις. Επιβλαβές κατά την κατάποση. Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα. Μακριά από παιδιά. Σε επαφή με τα μάτια ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό και συμβουλευθείτε ιατρό. Σε επαφή με το δέρμα πλένετε αμέσως με άφθονο νερό. Φοράτε κατάλληλα γάντια, γυαλιά ή συσκευή προστασίας προσώπου. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.

### Οικολογία:

Το προϊόν αυτό υπάγεται στη νομοθεσία περί προστασίας περιβάλλοντος από απορρυπαντικά και καθαριστικά, καθώς επίσης στους όρους για βιοδιασπασιμότητα των πρώτων υλών. Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά την συμπεριφορά του προϊόντος προς το περιβάλλον μπορούν να ζητηθούν.

